BaByliss MEN

Made in China
Fabriqué en Chine

MT860/1E - T164A

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 06

FRANÇAIS

TONDEUSE MULTI-USAGE 11 en 1
MT860/1E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA69

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
1. Insérez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse multi-usage est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant deux cycles consécutifs de 8 heures.
2. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 70 minutes.
4. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant de charge s'éteindra automatiquement.

Votre tondeuse multi-usage 11 en 1 BaBylissMEN est équipée de batteries NiMH. Pour préserver une autonomie maximale des batteries, effectuez deux cycles de charge consécutifs (2 x 8 heures) tous les trois mois. Par ailleurs, les batteries NiMH n'atteindront leur pleine autonomie qu'après 4 cycles de charge complets (4 x 8 heures).

- Tondeuse haute précision
- Guide de coupe ajustable (de 2 à 14 mm)
- Guide de coupe ajustable spécial barbe de trois jours (de 1 à 3,5 mm)
- Tondeuse corps
- 3 guides de coupe pour tondeuse corps (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Tondeuse de finition
- 2 guides de coupe sourcils pour tondeuse de finition (3 mm, 5 mm)
- Tondeuse nez & oreilles

FONCTIONNEMENT SANS FIL

- Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Vérifiez toujours que l'appareil ne présente pas de traces apparentes de dommages avant son utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les lames sont exemptes de poils et de résidus.
- Assurez-vous que l'appareil est chargé en suffisance.
- Utilisez uniquement la tondeuse sur une barbe propre, sèche et complètement démêlée.

CHANGER DE TÊTE DE COUPE

- Avant de changer de tête de coupe, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.
- Pour retirer la tête de coupe, dévissez-la (fig. 1).
- Pour fixer la tête de coupe, alignez les repères, faites glisser la tête de coupe sur l'appareil, puis vissez-la afin de la verrouiller (fig. 2).

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE AJUSTABLE SPÉCIAL BARBE DE TROIS JOURS POUR TONDEUSE HAUTE PRÉCISION

Le guide de coupe ajustable spécial barbe de trois jours vous offre une maîtrise parfaite de votre barbe de trois jours et vous propose une longueur idéale entre 1 et 3,5 mm. Faites quelques tests pour trouver votre hauteur idéale. Sachez cependant que la hauteur de 1 mm produira une barbe de trois jours très courte, tandis que celle de 3,5 mm vous offrira une barbe courte et nette.

- Sélectionnez une hauteur de coupe (1 à 3,5 mm) en utilisant l'interrupteur coulissant situé au-dessus du guide.
- Après avoir sélectionné la hauteur de coupe souhaitée, le guide est automatiquement verrouillé, pour un résultat régulier garanti.
- Allumez la tondeuse en faisant coulisser le bouton d'alimentation vers le haut. Les lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer à tondre.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE 7 POSITIONS POUR TONDEUSE HAUTE PRÉCISION

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Fixez la tête de coupe de la tondeuse haute précision.
- Alignez la tondeuse avec les repères situés au dos de la poignée. Faites coulisser la tête de coupe sur les repères (fig. 3). Abaissez le mécanisme de déverrouillage pour l'enfoncer jusqu'à la poignée.
- Une fois enfoncé au maximum, le guide de coupe est réglé à la hauteur minimale.
- À l'aide de votre pouce, réglez le guide à la hauteur souhaitée (2-14 mm).
- Le guide de coupe possède 7 positions : 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.
- Pour retirer le guide, placez votre pouce à l'arrière de l'accessoire et appuyez vers le haut (fig. 4).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez le guide de coupe sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser.
- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus. N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.
- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.
- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.
- Pour remettre les lames en place, disposez soigneusement la base de la plaque des lames sur la poignée. Ensuite, verrouillez le tout.
- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.
- Les lames peuvent être rincées à l'eau du robinet.
- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont sèches avant de les replacer sur la tondeuse.
- Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames (huile non fournie).

ENGLISH

11 in 1 MULTI TRIMMER
MT860/1E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA69

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance.
1. Insert plug into appliance and connect the adapter, making sure the multi trimmer is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for two consecutive 8 hours charging cycles.
2. Check that the charging indicator light is on.
3. A full charge provides 70 minutes of cordless use
4. Once the trimmer is fully charged, the charging indicator light with automatically switch off.

Your BaBylissMEN 11 in 1 Multi Trimmer is equipped with Ni-MH Batteries.
To maintain maximum autonomy of the batteries, carry out two consecutive charge cycles (2x8 hours) about every three months, also, the Ni-MH batteries will only achieve full autonomy after first 4 charge cycles(4x8 hours).

- Precision trimmer
- Adjustable comb guide (2mm to 14mm)
- Adjustable stubble comb guide (1mm to 3.5mm)
- Body Groomer
- 3 x comb guides for body groomer (3mm, 5mm, 7mm)
- Detail Trimmer
- 2 x Eyebrow comb guides for detail trimmer (3mm, 5mm)
- Nose & Ear trimmer

CORDLESS OPERATION

- Once the appliance is fully charged, unplug the adaptor from the mains socket and appliance and prepare for use.

PREPARATION FOR USE

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged.
- Ensure the blades are free from hair and debris.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

CHANGING THE HEADS

- Before changing the heads, ensure the trimmer is switched off.
- To remove the head, twist the pull off (Fig. 1).
- To attach the head, by aligning the markers up, sliding the head on and twisting the head to lock (Fig. 2).

USING THE ADJUSTABLE STUBBLE COMB GUIDE FOR PRECISION TRIMMER

The adjustable stubble comb guide allows you to take control of the length of your stubble to the ideal length between 1mm-3.5mm. You will need to experiment to find your preferred length, but as a guide, 1mm will give you a very short be a stubble beard and 3.5mm will be a short, neater beard.

- Select a cutting length (1-3.5mm) using the slide switch on the top of the comb
- Once you have selected your desired cutting length, the guide automatically locks into position for a guaranteed, even cut.
- Switch the trimmer on by sliding the power button up, the blades will start to move and you can begin trimming.

USING THE 7-POSITION COMB GUIDE FOR PRECISION TRIMMER

- Ensure the appliance is switched off.
- Attach the Precision Trimmer head.
- Align the trimmer with the tracks at the back of the handle. Slide the trimmer head onto the tracks (Fig.3). Push down the release mechanism to push it right on to the handle.
- The comb guide will be set to the shortest length when the comb guide is fully pressed down.
- With your thumb, push the guide up to the required length (2-14mm).
- The comb guide has 7 positions; 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm and 14mm.
- To remove the comb, place your thumb on the back of the attachment and push up (Fig.4).

CLEANING AND MAINTENANCE

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:
- Remove the comb guide after use. Rinse the comb guide under running water and dry thoroughly before storage or use.
- Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris. Do not use a sharp object to clean the trimmer blade.
- The blades can be removed to aid cleaning.
- To remove the blades, hold the handle of the trimmer with one hand, place your thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.
- To re-attach the blades, ensure the base of the blade plate is seated in the handle and click into position.
- Gently blow away any hair trapped beneath the blades.
- The blades can be rinsed under the tap.
- Ensure the trimmer blades are dry before re-attaching to the trimmer body.
- After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil (not supplied).

DEUTSCH

11 in 1 MULTI TRIMMER
MT860/1E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA69

AUFLADEN DES GERÄTS

WICHTIG! Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil verwenden.
1. Den Stecker in das Gerät stecken und das Netzteil an den Netzstrom anschließen. Dabei darauf achten, dass der Multi-Trimmer auf OFF steht. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch zweimal nacheinander 8 Stunden lang aufladen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
3. Eine volle Ladung ermöglicht 70 Minuten Akkubetrieb
4. Sobald der Trimmer vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige automatisch.

Ihr BaBylissMEN 11 in 1 Multi-Trimmer ist mit Ni-MH-Batterien ausgestattet.
Für eine maximale Akkulaufzeit sollten ungefähr alle drei Monate 2 aufeinander folgende Ladezyklen (2x8 Stunden) durchgeführt werden; beachten Sie bitte ebenfalls, dass die Ni-MH-Batterien ihre volle Leistungsstärke erst nach den ersten 4 Ladezyklen (4x8 Stunden) erreichen.

- Präzisionstrimmer
- Einstellbarer Kammaufsatz (2 mm bis 14 mm)
- Einstellbarer Stoppel-Kammaufsatz (1 mm bis 3,5 mm)
- Bodygroomer
- 3 x Kammaufsätze für den Bodygroomer (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Detailtrimmer
- 2 x Augenbrauen-Kammaufsätze für den Detailtrimmer (3 mm, 5 mm)
- Trimmer für Nase & Ohren

AKKUBETRIEB

- Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, das Netzteil aus der Steckdose und vom Gerät entfernen und das Gerät für den Betrieb vorbereiten.

VORBEREITUNG

- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Anzeichen einer Beschädigung. Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klingen frei von Haaren und Rückständen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend geladen ist.
- Auf sauberem, trockenem, durchgekämmtem Haar verwenden.

AUSWECHSELN DER KÖPFE

- Vergewissern Sie sich vor dem Wechseln der Köpfe, dass der Trimmer ausgeschaltet ist.
- Den Kopf zum Entfernen drehen und dann abnehmen (Abb. 1).
- Zum Befestigen des Kopfs die Markierungen übereinander bringen, den Kopf aufschieben und drehen, bis er einrastet (Abb. 2).

VERWENDEN DES EINSTELLBAREN STOPPEL-KAMMAUFSATZES FÜR DEN PRÄZISIONSTRIMMER

Mit dem einstellbaren Stoppel-Kammaufsatz können Sie Ihre Bartstoppeln auf jede gewünschte Länge zwischen 1mm und 3,5mm kürzen. Mit etwas Erfahrung werden Sie herausfinden, welches Ihre bevorzugte Länge ist, aber als Anhaltspunkt können Sie davon ausgehen, dass 1 mm einem sehr kurzen Stoppelbart entspricht, und 3,5mm ein kurzer, gepflegter Bart ist.

- Die Schnittlänge (1 - 3,5 mm) wird mit dem Gleitregler oben am Kammaufsatz eingestellt.
- Sobald die gewünschte Schnittlänge eingestellt ist, rastet der Kammaufsatz automatisch ein, um einen gleichförmigen Schnitt zu gewährleisten.
- Schieben Sie die Betriebstaste nach oben, um den Bartschneider einzuschalten, dann bewegen sich die Klingen und Sie können mit dem Schneiden des Barts beginnen.

VERWENDEN DES 7-STUFIGEN KAMMAUFSATZES FÜR DEN PRÄZISIONSTRIMMER

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Befestigen Sie den Präzisionstrimmerkopf.
- Richten Sie den Trimmer auf die Rillen auf der Rückseite des Griffs aus. Schieben Sie den Trimmerkopf auf die Rillen (Abb.3). Drücken Sie den Riegelmechanismus herunter, um den Kopf ganz bis auf den Griff zu schieben.
- Der Kammaufsatz steht auf der kürzesten Länge, wenn er vollständig nach unten gedrückt wird.
- Drücken Sie den Kammaufsatz mit dem Daumen nach oben auf die gewünschte Länge (2-14 mm).
- Der Kammaufsatz hat 7 Positionen: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm und 14 mm.
- Den Daumen auf die Rückseite des Aufsatzes legen und nach oben drücken, um ihn zu entfernen (Abb. 4).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die optimale Leistung zu erhalten:
- Den Kammaufsatz nach dem Gebrauch entfernen. Den Kammaufsatz unter fließendem Wasser abspülen und sorgfältig trocknen, bevor er weggeräumt oder erneut verwendet wird.
- Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungspinsel, um Haare und Rückstände zu entfernen. Die Klinge des Bartschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen reinigen.
- Die Klingen können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.
- Zum Entfernen der Klingen den Griff des Trimmers mit einer Hand festhalten, den Daumen unter die Klingen legen und sie dann vom Griff weg drücken.
- Um die Klingen erneut zu befestigen, die Klingenplatte in den Griff einsetzen und festklicken.
- Haare, die sich eventuell unter den Klingen verfangen haben, vorsichtig wegpusten.
- Die Klingen können unter dem Wasserhahn abgespült werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klingen trocken sind, bevor sie wieder am Gerät befestigt werden.
- Das Gerät nach dem Reinigen einschalten und einige Tropfen Öl auf die Klingen geben (nicht beiliegend).

NEDERLANDS

11-IN-1 MULTI-TRIMMER
MT860/1E

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA69

HET APPARAAT OPLADEN

BELANGRIJK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter.
1. Zorg dat de multi-trimmer uit staat (OFF) en sluit de adapter aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik eerst twee keer 8 uur lang op.
2. Controleer of het oplaadlampje brandt.
3. Een volledig opgeladen trimmer kan 70 minuten lang snoerloos gebruikt worden.
4. Wanneer de trimmer volledig is opgeladen gaat het oplaadlampje vanzelf uit.

Uw BaBylissMEN 11-in-1 multi-trimmer is voorzien van oplaadbare Ni-MH-batterijen.
Om te zorgen dat de batterijen optimaal presteren, moeten ze elke drie maanden twee keer achter elkaar volledig worden opgeladen (2 x 8 uur). Na de eerst 4 oplaadcycli (4x8 uur) hebben de Ni-MH-batterijen hun optimale accuprestatievermogen bereikt.

- Precisietrimmer
- Instelbare opzetkam (2 tot 14 mm)
- Instelbare stoppelbaard-opzetkam (1 tot 3,5 mm).
- Body Groomer
- 3 opzetkammen voor body grooming (3, 5 en 7mm)
- Detailtrimmer
- 2 opzetkammen voor de wenkbrauwen voor de detailtrimmer (3 en 5 mm)
- Neus- en oortrimmer

DRAADLOOS GEBRUIK

- Haal, nadat het apparaat helemaal is opgeladen, de adapter uit het stopcontact en uit het apparaat en maak hem klaar voor gebruik.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

- Controleer het apparaat vóór gebruik altijd op zichtbare tekenen van beschadiging. Gebruik hem niet als hij beschadigd is.
- Zorg dat er geen haartjes en vuil in de messen zitten.
- Zorg dat het apparaat voldoende is opgeladen.
- Gebruik het apparaat op schoon, droog haar dat doorgekamd en klitvrij is.

HET VERWISSELEN VAN DE OPZETKOPPEN

- Zorg dat de trimmer uit staat voordat u de koppen verwisselt.
- Om de kop te verwijderen, hem eerst draaien en vervolgens omhoogtrekken (Afb. 1).
- Om de kop te bevestigen, de markeringen op één lijn brengen, de kop erop schuiven en hem vervolgens draaien om hem te vergrendelen (Afb. 2).

HET GEBRUIK VAN DE INSTELBARE STOPPELBAARD-OPZETKAM VOOR DE PRECISIETRIMMER

Met de verstelbare stoppelbaard-opzetkam bepaalt u zelf de ideale lengte van uw stoppels, tussen de 1 en 3,5 mm. Probeer zelf uit wat voor u de beste haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat een baard van 1 mm een hele korte stoppelbaard is en dat 3,5 mm een korte, nettere baard is.

- Selecteer een trimhoogte tussen de 1 en 3,5 mm met behulp van de schuifschakelaar bovenop de kam.
- Zodra u de gewenste trimhoogte heeft geselecteerd, wordt de opzetkam automatisch vergrendeld zodat de baard volledig gelijkmatig getrimd wordt.
- Zet de trimmer aan door de aan/uit-knop naar boven te schuiven. De messen beginnen te bewegen en u kunt uw baard gaan trimmen.

HET GEBRUIK VAN DE 7-STANDEN OPZETKAM VOOR DE PRECISIETRIMMER

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
- Plaats de kop van de Precisietrimmer.
- Breng de sporen aan de achterkant van de handgreep op één lijn met de trimkop. Schuif de trimkop over de sporen (Afb.3). Druk het ontgrendelmechanisme naar beneden om hem op de handgreep te drukken.
- De opzetkam wordt ingesteld op de kortste lengte als de opzetkam helemaal naar beneden gedrukt is.
- Duw met uw duim de opzetkam naar de gewenste hoogte (2-14 mm).
- De opzetkam heeft 7 standen; 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm en 14 mm.
- Om de opzetkam te verwijderen, uw duim aan de achterkant van het opzetstuk plaatsen en hem omhoog drukken (Afb.4).

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor optimale prestaties moet het apparaat na elk gebruik worden gereinigd:
- Verwijder de opzetkam na gebruik. Spoel de opzetkam af onder de kraan en droog hem goed vóór u hem opberg of weer gaat gebruiken.
- Gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om haartjes en vuil weg te borstelen. Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.
- De messen kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Houd, om de messen te verwijderen, het handvat van de trimmer met één hand vast, plaats de duim onder de messen en duw de messen van de handgreep af.
- Om de messen weer te bevestigen dient de onderkant van het mes in de handgreep te zitten en vastgeklikt te worden.
- Blaas voorzichtig eventuele haartjes weg die onder de messen zitten.
- De messen kunnen onder de kraan worden afgespoeld.
- Zorg ervoor dat de messen droog zijn alvorens ze weer op de trimmer te plaatsen.
- Zet het apparaat na het schoonmaken aan en olie de messen met een paar druppels smeerolie (niet meegeleverd).

ITALIANO

MULTIRASOIO 11 in 1
MT860/1E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Adattatore	CA69

CARICARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTE! Utilizzare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio.
1. Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore, controllando che il rasoio sia posizionato su OFF. Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta, caricarlo per due cicli consecutivi di 8 ore.
2. Controllare che la spia di carica sia accesa.
3. Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per 70 minuti senza attacco alla rete elettrica
4. Una volta completata la carica, la spia luminosa si spegne automaticamente.

Il vostro multirasoio BaBylissMEN 11 in 1 funziona con batterie Ni-MH.
Per mantenere la massima autonomia delle batterie, effettuare due cicli consecutivi di carica (2 x 8 ore) ogni tre mesi circa. Le batterie Ni-MH raggiungono la massima capacità solo dopo i primi 4 cicli di carica (4 x 8 ore).

- Rasoio di precisione
- Guida di taglio regolabile (da 2 a 14 mm)
- Utilizzo della guida di controllo della lunghezza (da 1 a 3,5 mm)
- Body Groomer
- 3 guide di taglio per body groomer (3, 5, 7mm)
- Rifinitore dettagli
- 2 x guide di taglio sopracciglia per rifinitore dettagli (3, 5 mm)
- Rasoio naso e orecchie

FUNZIONAMENTO SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Quando l'apparecchio ha completato la carica, staccare l'adattatore dalla presa elettrica e dall'apparecchio stesso, che potete preparare per l'uso.

PREPARAZIONE PER L'USO

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso, per verificare la presenza di eventuali danni apparenti. Non utilizzare l'apparecchio, se danneggiato.
- Controllare che le lame siano prive di peli e altri residui.
- Controllare che l'apparecchio sia sufficientemente carico.
- Utilizzare su capelli puliti e asciutti, pettinati fino a essere privi di nodi.

CAMBIARE LE TESTINE

- Prima di cambiare le testine, controllare che il rasoio sia spento.
- Per togliere la testina, ruotarla e sollevarla (Fig. 1).
- Per attaccare la testina, allineando i segni, farla scorrere e girare fino a bloccarla in posizione (Fig. 2).

UTILIZZO DELLA GUIDA DI CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA DI TAGLIO PER FINITURE DI PRECISIONE

La guida di controllo della lunghezza di taglio permette di regolare la lunghezza ideale, corta e rada, da 1 -3,5 mm. Dovrete fare alcune prove prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 1 mm permette di realizzare una barba rada, molto corta; 3,5 mm corrisponde a una barba corta ma più ordinata.

- Selezionare una lunghezza di taglio (1-3,5 mm) usando l'interruttore a scorrimento sulla parte superiore della guida
- Una volta selezionata la lunghezza di taglio desiderata, la guida si blocca automaticamente in posizione per un taglio sempre uniforme.
- Accendere il rasoio facendo scorrere verso l'alto il tasto di accensione. Le lame iniziano a muoversi ed è possibile cominciare la rasatura.

UTILIZZO DELLA GUIDA DI TAGLIO A 7 POSIZIONI PER LE FINITURE DI PRECISIONE

- Controllare che l'apparecchio sia spento.
- Attaccare la testina di rasatura di precisione.
- Allineare la testina di precisione ai binari sulla parte posteriore del manico. Far scorrere la testina sui binari (Fig.3). Premere il meccanismo di rilascio, per posizionarlo correttamente sul manico.
- La guida di taglio, quando viene posizionata premendola a fondo, è impostata sulla lunghezza minima.
- Con il pollice, premere la guida fino alla lunghezza voluta (2-14 mm).
- La guida di taglio ha 7 posizioni: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 14 mm.
- Per togliere la guida di taglio, posizionare il pollice sulla parte posteriore dell'accessorio e spingere verso l'alto (Fig.4).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:
- Togliere la guida di taglio dopo l'uso. Sciacquare la guida di taglio sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporre o utilizzare.
- Utilizzare l'apposita spazzolina di pulizia fornita in dotazione per eliminare eventuali capelli, peli o altri residui. Non utilizzare oggetti taglienti per pulire la lama del rasoio.
- Le lame possono essere tolte per facilitarne la pulizia.
- Per togliere le lame, tenere l'impugnatura del rasoio con una mano. Posizionare il pollice sotto le lame e spingerle fuori dall'impugnatura.
- Per attaccare nuovamente le lame, controllare che la base della piastra lame sia inserita nell'impugnatura, quindi bloccare in posizione.
- Soffiare via delicatamente eventuali capelli e peli intrappolati fra le lame.
- Le lame possono essere sciacquate sotto acqua corrente.
- Controllare che le lame del rasoio siano asciutte prima di attaccarle nuovamente all'apparecchio.
- Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio oliare le lame usando alcune gocce di olio lubrificante (non fornito in dotazione).

ESPAÑOL

11 EN 1 CORTAPELO MULTIFUNCIÓN
MT860/1E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA69

CARGA DEL APARATO

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente el adaptador suministrado con el aparato.
1. Conecte el adaptador al aparato y después a la red eléctrica, asegurándose de que el cortapelo multifunción está en la posición OFF. Antes de utilizar el aparato por primera vez, haga dos ciclos de carga consecutivos durante 8 horas.
2. Compruebe que la luz indicadora de carga está encendida.
3. Una carga completa proporciona 70 minutos de autonomía
4. Una vez que el cortapelo esté completamente cargado, la luz indicadora de carga se apagará automáticamente.

Su cortapelo multifunción BaBylissMEN 11 en 1 está equipado con baterías Ni-MH. Para preservar la máxima autonomía a las baterías, realice dos ciclos de carga consecutivos (2x8 horas) aproximadamente cada tres meses. Además, las baterías Ni-MH sólo alcanzarán la autonomía total después de los primeros 4 ciclos de carga (4x8 horas).

- Cortapelo de precisión
- Guía de corte ajustable (2 mm a 14 mm)
- Guía de corte para barba incipiente (de 1 mm a 3,5 mm)
- Afeitadora corporal
- 3 x guías de corte para la afeitadora corporal (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Afeitadora de precisión
- 2 x guías de corte para cejas para la afeitadora de precisión (3 mm, 5 mm)
- Cortapelo nariz y orejas

FUNCIONAMIENTO SIN CABLE

- Una vez que el aparato esté completamente cargado, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y del aparato y ya está listo para su uso.

PREPARACIÓN PREVIA

- Inspeccione siempre el aparato antes de utilizarlo en busca de daños aparentes. No lo utilice si está dañado.
- Compruebe que las cuchillas estén libres de restos de cabello y otros residuos.
- Compruebe que el aparato tiene carga suficiente.
- Utilícelo con el cabello limpio, seco y desenredado.

CAMBIO DE LOS CABEZALES

- Antes de cambiar los cabezales, asegúrese de que el cortapelo está apagado.
- Para quitar el cabezal, gírelo y tire (Fig. 1).
- Para fijar el cabezal, colóquelo con las marcas alineadas, empuje y gírelo hasta la posición de bloqueo (Fig. 2).

USO DE LA GUÍA DE CORTE PARA BARBA INCIPIENTE PARA RECORTABARBAS DE PRECISIÓN

La guía ajustable para barba incipiente le permite controlar la longitud ideal de la barba y mantenerla entre 1 mm y 3,5 mm. Necesitará experimentar para encontrar su longitud ideal, pero tenga en cuenta que 1 mm le dará una barba muy corta y 3,5 mm le dará una barba corta y más cuidada.

Seleccione una longitud de corte (1-3,5 mm) con el interruptor deslizante situado en la parte superior de la guía.
- Una vez seleccionada la longitud de corte deseada, la guía se bloquea automáticamente para garantizar un corte uniforme.
- Encienda el recortabarbas deslizando el botón de encendido hacia arriba, las cuchillas comenzarán a moverse y podrá empezar a recortar.

USO DE LA GUÍA DE CORTE DE 7 POSICIONES PARA RECORTABARBAS DE PRECISIÓN

- Asegúrese de que el aparato está apagado.
- Coloque el cabezal de corte de precisión.
- Alinee el recortabarbas con las guías de la parte posterior del mango. Deslice el cabezal del recortabarbas sobre las guías (Fig.3). Empuje hacia abajo el mecanismo de liberación para encajarlo en el mango.
- La guía de corte se ajustará a la menor altura de corte cuando esté en la posición más baja.
- Con el pulgar, empuje la guía hasta la altura de corte deseada (2-14 mm).
- La guía de corte tiene 7 posiciones: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm.
- Para retirar la guía de corte, coloque el pulgar en su parte posterior y empuje hacia arriba (Fig.4).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener un rendimiento óptimo, debe limpiar el aparato después de cada uso.
- Retire la guía de corte después de su uso. Aclare la guía de corte con agua corriente y séquela bien antes de guardarla o usarla.
- Use el cepillo de limpieza incluido para retirar restos de cabello y otros residuos. No use objetos afilados para limpiar las cuchillas.
- Las cuchillas se pueden desmontar para su limpieza.
- Para retirar las cuchillas, sujete el cuerpo del cortapelo con una mano y coloque el pulgar debajo de las cuchillas, empujando para soltarlas.
- Para volver a colocar las cuchillas, coloque la base de la cuchilla bien asentada sobre el cuerpo del cortapelo y empuje hasta que encaje en su posición.
- Sople suavemente para retirar los cabellos atrapados entre las cuchillas.
- Las cuchillas se pueden aclarar con agua corriente.
- Espere a que estén completamente secas antes de volver a montarlas en el cortapelo.
- Después de la limpieza, encienda el aparato y lubrique las cuchillas con unas gotas del aceite lubricante (no incluido).

PORTUGUÊS

APARADOR MULTIFUNÇÕES 11 EM 1
MT860/1E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Adaptador	CA69

CARREGAMENTO DO APARELHO

IMPORTANTE! Utilize apenas o transformador fornecido com o aparelho.
1. Insira a ficha no aparelho e ligue o transformador, certificando-se de que o aparelho está na posição OFF. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, efectue dois ciclos de carga seguidos de 8 horas.
2. Confirme que a luz do indicador de carga está acesa.
3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho sem fio durante 70 minutos.
4. Uma vez o aparelho carregado, a luz do indicador de carga desliga-se automaticamente.

O seu aparador multifunções 11 em 1 BaBylissMEN vem equipado com baterias NiMH.
A fim de optimizar a capacidade das baterias, é necessário realizar dois ciclos de carga seguidos (2 x 8 horas) de 3 em 3 meses. O aparelho só atinge a plena autonomia após os primeiros quatro ciclos de carga (4 x 8 horas).

- Aparador de precisão
- Guia de corte regulável (2 mm a 14 mm)
- Guia de corte regulável para barba rala (1 mm a 3,5 mm)
- Aparador de pêlos do corpo
- 3 x guias de corte para o aparador de pêlos do corpo (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Acessório de contornos e detalhes
- 2 x guias de corte para sobrancelhas para o acessório de contornos e detalhes (3 mm, 5 mm)
- Aparador de pêlos do nariz e orelhas

FUNCIONAMENTO SEM FIO

- Quando o aparelho estiver carregado, desligue o transformador da tomada de corrente e o aparelho está pronto para ser utilizado.

PREPARAÇÃO

- Inspeccione sempre o aparelho antes da utilização para se certificar de que não apresenta sinais visíveis de danos. Não utilize o aparelho se estiver danificado.
- Certifique-se de que as lâminas estão livres de pêlos e resíduos.
- Certifique-se de que o aparelho tem carga suficiente.
- Utilize em cabelo limpo, seco e desembaraçado.

MUDANÇA DAS CABEÇAS

- Antes de mudar as cabeças, confirme que o aparador está desligado.
- Para remover a cabeça, rode para extrair (Fig. 1).
- Para instalar a cabeça, alinhe os marcadores, faça deslizar a cabeça e rode-a para encaixar (Fig. 2).

UTILIZAÇÃO DO GUIA DE CORTE REGULÁVEL PARA BARBA RALA NO APARADOR DE PRECISÃO

O guia de corte regulável para barba rala permite-lhe controlar o comprimento da sua barba para o ideal entre 1 mm e 3,5 mm. Precisará de fazer uma experiência para encontrar o comprimento preferido mas, a título indicativo, 1 mm dar-lhe-á uma barba rala e 3,5 mm uma barba curta mas bem cuidada.

- Escolha um comprimento de corte (1-3,5mm) utilizando o selector na parte superior do aparador.
- Seleccionado o comprimento de corte desejado, o guia fixa-se automaticamente nessa posição para garantir um corte uniforme.
- Ligue o aparador movimentando o interruptor de alimentação para cima, as lâminas começam a funcionar e pode começar a aparar.

UTILIZAÇÃO DO GUIA DE CORTE COM 7 POSIÇÕES NO APARADOR DE PRECISÃO

- Confirme que o aparador está desligado.
- Instale a cabeça do aparador de precisão.
- Alinhe o aparador com os entalhes na traseira do corpo. Faça deslizar a cabeça do aparador nos entalhes (Fig. 3). Pressione para baixo o mecanismo de desbloqueio em direcção ao corpo.
- O guia de corte estará regulado para o comprimento mais curto quando o guia é totalmente pressionado para baixo.
- Com o polegar, accione o guia para cima até o comprimento desejado (2-14 mm).
- O guia de corte tem 7 posições: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 14 mm.
- Para remover o guia, coloque o polegar na traseira do acessório e exerça pressão para cima (Fig.4).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir o melhor desempenho, o aparelho deve ser limpo após cada utilização:
- Retire o guia de corte após a utilização. Lave o guia de corte em água corrente e seque-o completamente antes de guardar ou utilizar.
- Utilize a escova de limpeza fornecida para escovar quaisquer pêlos e resíduos. Não utilize um objecto pontiagudo para limpar a lâmina do aparador.
- As lâminas são desmontáveis para ajudar a limpeza.
- Para desmontar as lâminas, segure no corpo do aparador com uma mão, coloque o polegar por baixo das lâminas e extraia as lâminas do aparador.
- Para voltar a montar as lâminas, certifique-se de que a base da placa das lâminas está assente no corpo do aparador e encaixe-as.
- Sopre quaisquer pêlos que tenham ficado presos por baixo das lâminas.
- As lâminas podem ser lavadas com água da torneira.
- Certifique-se de que as lâminas do aparador estão secas antes de as voltar a instalar no corpo do aparador.
- Depois de limpar, ligue o aparelho e lubrifique as lâminas deitando algumas gotas de óleo lubrificante (não fornecido).

DANSK

11i 1 MULTITRIMMER
**MT860/1

SVENSKA

11-i-1 MULTITRIMMER
MT860/1E

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder produkten.

Adapter	CA69

LADDA APPARATEN

VIKTIGT! Använd endast adaptern som medföljer apparaten.
1. Kontrollera att multitrimmern är avstängd (OFF-läge). Anslut kontakten i apparaten och anslut adaptern. Ladda apparaten i två 8 timmars laddningscykler i följd före den första användningen.
2. Kontrollera att laddningslampan lyser.
3. En fullständig laddning ger 70 minuters sladdlös användning.
4. När trimmern är fulladdad slocknar laddningslampan automatiskt.

Denna BaByliissMEN 11-i-1 multitrimmer är utrustad med Ni-MH-batterier.
Du bibehåller maximal batterikapacitet genom att utföra två laddningscykler i rad (2 x 8 timmar) ungefär var tredje månad. Dessutom uppnår Ni-MH-batterierna sin fullständiga kapacitet efter de första 4 laddningscyklerna (4 x 8 timmar).

– Precisionstrimmer
– Justerbar distanskam (2 mm till 14 mm)
– Justerbar avstandskam för stubb (1 mm till 3,5 mm)
– Kroppstrimmer
– 3 st. distanskammar för kroppstrimmer (3 mm, 5 mm, 7 mm)
– Detaljtrimmer
– 2 st. ögonbrynsdistanskammar för detaljtrimmer (3 mm, 5 mm)
– Näs- och örontrimmer

SLADDLÖS DRIFT

– Koppla ur adaptern från vägskontakten och apparaten när apparaten är fulladdad och förbered den inför användning.

FÖRE ANVÄNDNING

– Inspektera alltid apparaten för synliga tecken på skador före användning. Använd inte apparaten om den är skadad.
– Kontrollera att bladen är fria från hår och smuts.
– Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.
– Använd apparaten på rent, torrt hår som har retts ut tills inga knutar återstår.

BYTA HUVUD

- Stäng av trimmern innan du byter huvud.
- Ta bort huvudet: Vrid på den lösta bara delen (bild 1).
- Sätta på huvudet: Sätt markeringarna i linje med varandra, sätt på huvudet och lås det genom att vrida (bild 2).

ANVÄNDA DEN JUSTERBARA DISTANSKAMMEN FÖR STUBB MED PRECISIONSTRIMMERN

Med den justerbara stubbdistanskammen kan du ta kontrollen över stubbens längd till den perfekta längden mellan 1 och 3,5 mm. Du behöver experimentera för att hitta den längd du föredrar, men som riktlinje ger 1 mm en väldigt kort stubb medan 3,5 mm är ett kortare, prydligt skägg.

– Välj en klipplängd (1–3,5 mm) med sidoreglaget på kammens ovansida.
– När du har valt önskad klipplängd låses kammen automatiskt på plats för en garanterat jämn klippning.
– Starta trimmern genom att föra strömbrytaren uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja trimma.

ANVÄNDA DISTANSKAMMEN MED 7 LÅGEN MED PRECISIONSTRIMMERN

- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Sätt på precisionstrimmerhuvudet.
- Sätt trimmerhuvudet i linje med spåren på skaftets baksida. För trimmerhuvudet på spåren (bild 3). Tryck ned frigöringsmekanismen och tryck ned hela vagen till skaftet.
- Distanskammen regleras till den korteste längden när den är helt nedtryckt.
- Tryck upp distanskammen till önskad längd (2–14 mm) med tummen.
- Distanskammen har 7 lägen: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm och 14 mm.
- Ta bort kammen: Placera tummen på tillbehörets baksida och tryck uppåt (bild 4).

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning:
– Ta bort distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rinnande vatten och torka noga för lagring eller användning.
– Borsta bort eventuellt hår eller smuts med den medföljande rengöringsborsten. Använd inte skarpa objekt för att rengöra trimmerbladet.
– Bladen är löstagbara för att underlätta rengöring.
– Ta bort bladen genom att hålla trimmerns skaft i ena handen, placera tummen under bladen och trycka bort bladen från skaftet
– När du vill sätta tillbaka bladen kontrollerar du att bladplattans bas ligger i skaftet och klickar på plats.
– Blås försiktigt bort eventuella hår som fastnat mellan bladen.
– Bladen kan sköljas under rinnande vatten.
– Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på trimmerns skaft.
– Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av smörjoljan (medföljer ej).

NORSK

11-i-1 MULTITRIMMER
MT860/1E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

Adapter	CA69

LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adapteren som leveres med apparatet.
1. Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren. Pass på at multitrimmeren er AV. Forbu bruker apparatet for første gang, må det lades i to sammenhengende oppladningssykluser på 8 timer.
2. Kontroller at lyset i ladeindikatoren er på.
3. Et fulladet apparat kan brukes i 70 minutter uten ledning.
4. Når trimmeren er fulladet, vil lyset i ladeindikatoren slås av automatisk.

BaByliissMEN 11-i-1 multitrimmer har NiMH-batterier.
For å opprettholde den optimale batterikapasiteten på batteriene, må du lade batteriene i to sammenhengende ladesykluser (2 x 8 timer) ca. hver tredje måned. NiMH-batteriene vil oppnå full batterikapasitet først etter 4 ladesykluser (4 x 8 timer).

- Presisionstrimmer
- Justerbar avstandskam (2–14 mm)
- Justerbar avstandskam for skjeggstubber (1–3,5 mm)
- Kroppstrimmer
- 3 x avstandskam for kroppstrimmer (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Øyenbrynstrimmer
- 2 x avstandskam for øyenbrynstrimmer (3 mm, 5 mm)
- Nese- og ørehårtrimmer

SLADDLØS BRUKE APPARATET UTEN STRØMLEDNING

- Når apparatet er fulladet, trekk adapteren ut fra stikkontakten og apparatet, og gjør klart til bruk.

FORBEREDELSE

- Kontroller alltid apparatet for synlige tegn på skader før bruk. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.
- Pass på at bladene er fri for hår og smuss.
- Sørg for at apparatet er tilstrekkelig oppladet.
- Bruk apparatet på rent, tørt hår som er kjemmet og uten floker.

BYTTE HODE

- Før du bytter hode, sørg for at trimmeren er slått av.
- For å fjerne hodet, drei og trekk av (Fig. 1).
- For å sette på hodet, juster merkene overfor hverandre, skyv hodet på og drei for å låse hodet (Fig. 2).

BRUKE DEN JUSTERBARE AVSTANDSKAMMEN FOR SKJEGGSTUBBER PÅ PRESISJONSTRIMMEREN

Den justerbare avstandskammen for skjeggstubber gir deg kontroll over stubbenes lengde, til en ideell lengde mellom 1–3,5 mm. Du må eksperimentere for å finne lengden du foretrekker, men som en veiledning vil 1 mm gi deg et svært kort og stubbete skjegg og 3,5 mm et kort, penere skjegg.

- Velg en kuttelengde (1–3,5 mm) ved å bruke skyvebryteren på toppen av avstandskammen.
- Når du har valgt ønsket kuttelengde, vil avstandskammen automatisk låses i posisjon for å sikre en jevn kutting.
- Slå trimmeren på ved å skyve strømknappen opposet. Bladene vil begynne å bevege seg, og du kan starte trimmingen.

BRUKE AVSTANDSKAMMEN MED 7 POSISJONER PÅ PRESISJONSTRIMMEREN

- Sørg for at apparatet er slått av.
- Fest hodet for presisjonstrimming.
- Juster trimmeren på linje med sporene på baksiden av håndtaket. Skyv trimmerhodet ned på sporene (Fig. 3). Trykk ned utløsermekanismen for å kunne trykke det rett ned på håndtaket.
- Avstandskammen vil være innstilt på den korteste lengden når den er trykket helt ned.
- Bruk tommelen for å skyve avstandskammen opp til ønsket lengde (2–14 mm).
- Avstandskammen har 7 posisjoner: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm og 14 mm.
- For å fjerne avstandskammen, plasser tommelen på den bakre delen av kammen og skyv oppover (Fig. 4).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å bevare optimal ytelse, må apparatet rengjøres etter hver bruk:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll kammen under rennende vann, og tørk den godt før oppbevaring eller bruk.
- Bruk rengjøringsbørsten som følger med for å børste bort hår og smuss. Ikke bruk skarpe gjenstander for å rengjøre trimmerbladene.
- Bladene kan tas av for å gjøre rengjøringen enklere.
- For å ta bladene av, hold i trimmerens håndtak med en hånd, plasser tommelen under bladene og skyv bladene bort fra håndtaket.
- For å sette bladene tilbake, sørg for at den nedre delen av bladplaten er plassert i håndtaket, og klikk på plass.
- Blås forsiktig bort hår som ligger under bladene.
- Bladene kan skylles under springen.
- Sørg for at bladene er tørre før de settes tilbake på trimmeren.
- Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper olje (følger ikke med) på bladene.

SUOMI

11 in 1 MONITOIMINEN TRIMMERI
MT860/1E

Lue turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Adapteri	CA69

LAITTEEN LATAAMINEN

TÄRKEÄÄ! Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta.
1. Aseta pistoke laitteeseen ja kytke se sovittimeen. Varmista, että monitoimitrimmeri on OFF-asennossa. Lataa laitetta kaksi kertaa peräkkäin 8 tunnin ajan ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Tarkista, että latauksen merkkivalo palaa.
3. Täyteen ladattu akkua voi käyttää langattomasti 70 minuutin ajan.
4. Kun trimmeri on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo sammuu automaattisesti.

BaByliissMEN 11 in 1 monitoimitrimmeri on varustettu Ni-MH-akuilla.
Ylläpitääkseesi akkujen maksimaalisen käyttöajan, lataa akut kaksi peräkkäistä kertaa (2x8 tuntia) noin kollem kuukauden välein. Ni-MH-akut saavuttavat täyden käyttöaikansa neljän ensimmäisen latausjakson jälkeen (4x8 tuntia).

- Tarkkuustrimmeri
- Säädettävä leikkuukamppa (2–14 mm)
- Säädettävä sängen leikkuukamppa (1–3,5 mm)
- Vartalotrimmeri
- 3 x vartalotrimmerin leikkuukamppa (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Tarkennustrimmeri
- 2 x tarkennustrimmerin kulmakarvojen leikkuukamppa (3 mm, 5 mm)
- Nenä- ja korvatrimmeri

LANGATON KÄYTTÖ

- Kun laite on ladattu täyteen, kytke sovitin pistorasiasta ja laitteesta ja aloita käyttö.

KÄYTÖN VALMISTELU

- Tarkista laite aina ennen käyttöä mahdollisilta näkyviltä vaurioilta. Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Varmista, että terissä ei ole hiuksia tai likaa.
- Varmista, että laitteen akussa on tarpeeksi virtaa.
- Käytä puhtaissa, kuivissa ja selvitetyissä hiuksissa.

AJOPÄIDEN VAIHTO

- Ennen ajopäiden vaihtoa varmista, että trimmeri on kytketty pois päältä.
- Irrota ajopää kiertämällä sitä (kuva 1).
- Kiinnitä ajopää kohdistamalla merkit yläspäin, liu'uttamalla ajopää paikoilleen ja kiertämällä päätä lukitakseesi sen (kuva 2).

SÄÄDETTÄVÄN SÄNGEN LEIKKUUKAMMAN KÄYTTÖ TARKKUUSTRIMMERISSÄ

Säädettävällä sängen leikkuukammalla voit päättää, minkä pituisen sängen haluat leikata 1–3,5 mm välillä. Sinun täytyy kokeilla laitetta löytääksesi sopivan pituuden, mutta ohjeistus on, että 1 mm pituudella saat erittäin lyhyen sängen ja 3,5 mm pituudella lyhyemmän ja sistimmän parran.

- Valitse leikkuupituus (1–3,5mm) käyttämällä leikkuukamman yläpuolella olevaa liukukytkintä.
- Kun olet valinnut sopivan leikkuupituuden, leikkuukamppa lukkiutuu automaattisesti varmistaen tasaisen leikkuun.
- Kytke trimmeri päälle liu'uttamalla virtapainiketta ylös. Terät alkavat liikkua ja voit aloittaa ihokarvojen leikkuun.

7 ASENNON LEIKKUUKAMMAN KÄYTTÖ TARKKUUSTRIMMERISSÄ

- Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- Fest hodet for presisjonstrimming.
- „Kohdista trimmerin kahvan takana olevin uriin. Liu'uta trimmerin pää uriin (kuva 3). Työnnä vapautusmekanismia alas työntääksesi sen suoraan kahvaan.
- Leikkuukamppa siirtyy automaattisesti lyhyimpään pituteensa, kun se on painettu kokonaan alas.
- Työnnä leikkuukampaa ylös peukalolla haluamaasi pituuteen (2–14 mm).
- Leikkuukammassa on 7 asentoa: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ja 14 mm.
- Irrota leikkuukampa asettamalla peukalo kiinnityskohdan alle ja työnnä yläspäin (kuva 4).

PUHDISTUS JA HUOLTO

Optimaalisen tehokkuuden ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen:
- Irrota leikkuukampa käytön jälkeen. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa kunnolla ennen käyttöä tai säilytystä.
- Poista mahdolliset karvat ja lika mukana toimitettavalla puhdistusharjalla. Älä puhdista trimmerin terää terävillä esineillä.
- Terät voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Irrota terät pitämällä trimmeriä toisessa kädessä, aseta peukalosi terien alle ja työnnä terät poispäin kahvasta.
- Pahalla varoen terien taakse jäänet karvat.
- Terät voidaan huuhtoa juoksevan veden alla.
- Varmista, että trimmerin terät ovat kuivat, ennen kuin kiinnität ne trimmerin runkoon.
- Puhdistuksen jälkeen kytke laite päälle ja voitele terät muutamalla tipalla mukana toimitettua voiteluöljyä (myydään erikseen).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 σε 1 ΠΟΛΥΣΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
MT860/1E

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

μετασχηματιστής	CA69

ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα που διαθέτει με τη συσκευή.
1. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα, διασφαλίζοντας ότι η πολυλειτουργικά μηχανή είναι στη θέση OFF. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε τον ώστε να κάνει δύο συνεχόμενους κύκλους φόρτισης διάρκειας 8 ωρών.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης είναι αναμμένη.
3. Μια πλήρης φόρτιση δίνει τη δυνατότητα χρήσης της κουρευτικής μηχανής για τουλάχιστον 70 λεπτά.
4. Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα σβήσει αυτόματα.

Η ανάβοιχ πολυλειτουργική μηχανή της BaByliss 11 σε 1 περιλαμβάνει μπαταρίες Ni-MH.
Για να διατηρήσετε τη μέγιστη αυτονομία των μπαταριών, κάντε δύο πλήρεις κύκλους φόρτισης (2x8 ώρες) κάθε τρεις μήνες περίπου. Οι μπαταρίες Ni-MH θα πετύχουν πλήρη αυτονομία μετά από τους 4 πρώτους κύκλους φόρτισης (4x8 ώρες).

- Ξυριστική μηχανή ακριβείας
- Ρυθμιζόμενος οδηγός κοπής (2 mm έως 14 mm)
- Ρυθμιζόμενος οδηγός κοπής για γένια (1 mm έως 3,5 mm)
- Ξυσκευή περιποίησης σώματος
- 3 x οδηγοί κοπής για τη συσκευή περιποίησης σώματος (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Ξυριστική μηχανή για απαιτητικά σημεία
- 2 x οδηγοί κοπής φρυδιών για την ξυριστική μηχανή για απαιτητικά σημεία (3 mm, 5 mm)
- Ξυριστική μηχανή για μύτη & αυτιά

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον αντάπτορα από την πρίζα και η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείτε την εξοπλισμό εάν είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες δεν υπάρχουν τρίχες και ακαθαρσίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτίσει επαρκώς.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν χτενιστεί για να μην έχουν κόμπους.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΩΝ

- Πριν αλλάξετε τις κεφαλές, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή, στρέψτε και αφαιρέστε (Εικ. 1).
- Για να τοποθετήσετε την κεφαλή, ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις επάνω, σύρετε την κεφαλή και στρέψτε τη για να κλειδώσει (Εικ. 2).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο ρυθμιζόμενος οδηγός κοπής για γένια σας επιτρέπει να ελέγχετε το μήκος των γενιών σας στο ιδανικό μήκος μεταξύ 1 mm-3,5 mm. Θα πρέπει να πειραματιστείτε για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά ως οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 3,5 mm θα έχετε πιο κοντά και καθαρά.

- Επιλέξτε το μήκος κοπής (1-3,5 mm) χρησιμοποιώντας τον συρόμενο διακόπτη στο επάνω μέρος του οδηγού κοπής
- Μόλις επιλέξετε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτομάτως στη θέση για εγγυημένο και ομοιόμορφο ξύρισμα.
- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σπρώχνοντας το κουμπί ισχύος προς το πάνω, οι λεπίδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής ακριβείας.
- Ευθυγραμμίστε την κεφαλή της μηχανής με τις υποδοχές στο πίσω μέρος της λαβής. Σύρετε την κεφαλή της μηχανής στις υποδοχές (Εικ. 3). Πιέστε προς τα κάτω του μηχανισμό απελευθέρωσης για να την πιέσετε απευθείας στη λαβή.
- Ο οδηγός κοπής θα ρυθμιστεί στο μικρότερο μήκος όταν είναι τελείως πατημένος προς τα κάτω.
- Με τον αντίχειρά σας, ανεβάστε τον οδηγό κοπής στο επιθυμητό μήκος (2-14 mm).
- Ο οδηγός κοπής έχει 7 θέσεις: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm και 14 mm.
- Για να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο πίσω μέρος του εξαρτήματος και πιέστε προς τα πάνω (Εικ. 4).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τις άριστες επιδόσεις, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται ύστερα από κάθε χρήση:
- Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τον κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τον πολύ καλά πριν τον αποθηκεύσετε ή την επαναχρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες και τα σκουπίδια. Μη χρησιμοποιείτε οχιμπτά αντικείμενα για να καθαρίσετε τις λεπίδες της μηχανής.
- Οι λεπίδες μπορούν να αφαιρεθούν για πιο εύκολο καθαρισμό.
- Για να αφαιρέσετε τις λεπίδες, κρατήστε με το ένα χέρι τη λαβή της μηχανής, τοποθετήστε τον αντίχειρά σας κάτω από τις λεπίδες και σπρώξτε τις λεπίδες για να αφαιρεθούν από τη λαβή.
-Για να επανοποιήσετε τις λεπίδες, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της λεπίδας βρίσκεται στη λαβή και κουμπώστε τη στη σωστή θέση.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις τρίχες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τις λεπίδες.
- Μπορείτε να ξεπλύνετε τις λεπίδες με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι στεγνές πριν τις επανατοποθετήσετε στο σώμα της συσκευής.
- Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και λιπάνετε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας μερικές σταγόνες από το λιπαντικό λάδι (δεν παρέχεται).

MAGYAR

11 AZ 1-BEN MULTI TRIMMER
MT860/1E

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat.

Adapter	CA69

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

FONTOS! Csak a készülékhez mellékelt adaptert használja.
1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztassa a konnektorhoz az adaptert. Ellenőrizze, hogy a multi trimmer OFF helyzetben legyen. Melléket első alkalommal használja a készüléket, töltse kétszer egymás után 8 órán keresztül.
2. Sprawdź, czy świeci się świetlko ładowania.
3. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, można go używać bezprzewodowo przez 70 minut.
4. Po całkowitym naładowaniu trymera światełko ładowania automatycznie się wyłączy.

Twój wielofunkcyjny trymer BaBylissMEN 11 w 1 jest wyposażony w baterie niklowo-metalowo-wodorowe.
Aby zachować maksymalną autonomię akumulatorów, przeprowadzaj 2 kolejne cykle ładowania (2 razy po 8 godzin) mniej więcej co 3 miesiące. W ten sposób baterie Ni-MH osiągną pełną autonomię po pierwszych 4 cyklach ładowania (4 razy po 8 godzin).

- Precyzyjny trymer
- Regulowana nakładka grzebieniowa (2 mm do 14 mm)
- Regulowana nakładka grzebieniowa dla efektu kilkudniowego zarostu (od 1 mm do 3,5 mm)
- Golarka do ciała
- 3 x nakładki grzebieniowe do golarki do ciała (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Trymer do detali
- 2 x nakładki grzebieniowe do brwi do przycinania detali (3 mm, 5 mm)
- Trymer do nosa i uszu

UŻYWANIE BEZPRZEWODOWE

- Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz zasilacz od gniazdka i od urządzenia i przygotuj je do użycia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz zasilacz od gniazdka i od urządzenia i przygotuj je do użycia. Nie używaj go, jeżeli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że w ostrzach nie ma włosów i zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Używaj na czystych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego do ich rozplątania.

WYMIANA GŁOWIC

- Przed wymianą głowic upewnij się, że trymer jest wyłączony.
Aby zdjąć głowicę, odkręć ściągacz (rys. 1).
Aby przymocować głowicę, wyrównaj między sobą znaczniki, nasuń głowicę i przekręć ją, by ją zablokować (rys. 2).

UŻYWANIE REGULOWANEJ NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ DO EFEKTU KILKUDNIOWEGO ZAROSTU DO PRECYZYJNEGO TRYMERA

Regulowana nakładka grzebieniowa pozwala kontrolować długość zarostu do idealnej długości od 1 mm do 3,5 mm. Będziesz musiał poeksperymentować, aby znaleźć preferowaną długość. Ustawienie nakładki na długość 1 mm da ci bardzo krótką brodę w stylu kilkudniowego zarostu, a 3,5 mm – krótką, schludną brodą.

- Wybierz długość cięcia (1-3,5 mm) za pomocą przełącznika suwakowego na górze grzebienia.
- Po wybraniu pożądanej długości cięcia nakładka automatycznie blokuje się w celu zapewnienia równomiernego cięcia.
- Włącz trymer przesuwając włącznik w górę, ostrza wówczas zaczną się poruszać, a Ty będziesz mógł rozpocząć przycinanie.

UŻYWANIE 7-POZYCYJNEJ NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ DO PRECYZYJNEGO TRYMERA

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zamocuj głowicę precyzyjnego trymera.
- Wyrównaj trymer z prowadnicami z tyłu uchwytu. Wsuń głowicę na prowadnice (rys. 3). Naciśnij mechanizm zwalniający, aby dosunąć ją do uchwytu.
- Nakładka grzebieniowa będzie ustawiona na najkrótszą długość, jeśli zostanie całkowicie wciśnięta.
- Kciukiem popchnij nakładkę na wybraną pozycję odpowiadającą odpowiedniej długości (2-14 mm).
- Nakładka grzebieniowa ma 7 pozycji: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm.
- Aby usunąć grzebień, umieść kciuk na tylnej części nakładki i przesuń ją do góry (rys. 4).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać optymalną wydajność, urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu w następujący sposób:
- Myjąc nakładkę grzebieniową po użyciu. Opłucz nakładkę grzebieniową pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz zanim ją schowasz lub jej użyjesz.
- Użyj szczoteczki do czyszczenia dostarczonej do usunięcia włosów i zanieczyszczeń. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia ostrza trymera.
- Ostrza można zdjąć, aby ułatwić czyszczenie.
- Aby wyjąć ostrza, przytrzymaj uchwyt trymera jedną ręką, umieść kciuk pod ostrzami i zdejmij ostrza z uchwytu.
- Aby ponownie zamocować ostrza, upewnij się, że podstawa płytki ostrzy jest osadzona na uchwycie i wciśnij je na swoje miejsce.
- Delikatnie zdmuchnij włosy znajdujące się pod ostrzami.
- Ostrza można spłukać pod bieżącą wodą.
- Upewnij się, że ostrza trymera są suche przed ponownym przymocowaniem ich do korpusu trymera.
- Po wyczyszczeniu włącz urządzenie i naoliw ostrza za pomocą kilku kropli smaru (nie jest zawarty w zestawie).

POLSKI

MULTI TRIMMER 11 W 1
MT860/1E

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

zasilacz	CA69

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

WAŻNE! Używaj tylko zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
1. Włóż wtyczkę do urządzenia i podłącz zasilacz, upewniając się, że trymer wielofunkcyjny jest w pozycji OFF (wyłączony). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować go przez 2 kolejne 8-godzinne cykle ładowania.
2. Sprawdź, czy świeci się światełko ładowania.
3. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, można go używać bezprzewodowo przez 70 minut.
4. Po całkowitym naładowaniu trymera światełko ładowania automatycznie się wyłączy.

Twój wielofunkcyjny trymer BaBylissMEN 11 w 1 jest wyposażony w baterie niklowo-metalowo-wodorowe.
Aby zachować maksymalną autonomię akumulatorów, przeprowadzaj 2 kolejne cykle ładowania (2 razy po 8 godzin) mniej więcej co 3 miesiące. W ten sposób baterie Ni-MH osiągną pełną autonomię po pierwszych 4 cyklach ładowania (4 razy po 8 godzin).

- Precyzyjny trymer
- Regulowana nakładka grzebieniowa (2 mm do 14 mm)
- Regulowana nakładka grzebieniowa dla efektu kilkudniowego zarostu (od 1 mm do 3,5 mm)
- Golarka do ciała
- 3 x nakładki grzebieniowe do golarki do ciała (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Trymer do detali
- 2 x nakładki grzebieniowe do brwi do przycinania detali (3 mm, 5 mm)
- Trymer do nosa i uszu

UŻYWANIE BEZPRZEWODOWE

- Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz zasilacz od gniazdka i od urządzenia i przygotuj je do użycia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz zasilacz od gniazdka i od urządzenia i przygotuj je do użycia. Nie używaj go, jeżeli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że w ostrzach nie ma włosów i zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Używaj na czystych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego do ich rozplątania.

WYMIANA GŁOWIC

- Przed wymianą głowic upewnij się, że trymer jest wyłączony.
Aby zdjąć głowicę, odkręć ściągacz (rys. 1).
Aby przymocować głowicę, wyrównaj między sobą znaczniki, nasuń głowicę i przekręć ją, by ją zablokować (rys. 2).

UŻYWANIE REGULOWANEJ NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ DO EFEKTU KILKUDNIOWEGO ZAROSTU DO PRECYZYJNEGO TRYMERA

Regulowana nakładka grzebieniowa pozwala kontrolować długość zarostu do idealnej długości od 1 mm do 3,5 mm. Będziesz musiał poeksperymentować, aby znaleźć preferowaną długość. Ustawienie nakładki na długość 1 mm da ci bardzo krótką brodę w stylu kilkudniowego zarostu, a 3,5 mm – krótką, schludną brodą.

- Wybierz długość cięcia (1-3,5 mm) za pomocą przełącznika suwakowego na górze grzebienia.
- Po wybraniu pożądanej długości cięcia nakładka automatycznie blokuje się w celu zapewnienia równomiernego cięcia.
- Włącz trymer przesuwając włącznik w górę, ostrza wówczas zaczną się poruszać, a Ty będziesz mógł rozpocząć przycinanie.

UŻYWANIE 7-POZYCYJNEJ NAKŁADKI GRZEBIENIOWEJ DO PRECYZYJNEGO TRYMERA

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zamocuj głowicę precyzyjnego trymera.
- Wyrównaj trymer z prowadnicami z tyłu uchwytu. Wsuń głowicę na prowadnice (rys. 3). Naciśnij mechanizm zwalniający, aby dosunąć ją do uchwytu.
- Nakładka grzebieniowa będzie ustawiona na najkrótszą długość, jeśli zostanie całkowicie wciśnięta.
- Kciukiem popchnij nakładkę na wybraną pozycję odpowiadającą odpowiedniej długości (2-14 mm).
- Nakładka grzebieniowa ma 7 pozycji: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm.
- Aby usunąć grzebień, umieść kciuk na tylnej części nakładki i przesuń ją do góry (rys. 4).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać optymalną wydajność, urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu w następujący sposób:
- Myjąc nakładkę grzebieniową po użyciu. Opłucz nakładkę grzebieniową pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz zanim ją schowasz lub jej użyjesz.
- Użyj szczoteczki do czyszczenia dostarczonej do usunięcia włosów i zanieczyszczeń. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia ostrza trymera.
- Ostrza można zdjąć, aby ułatwić czyszczenie.
- Aby wyjąć ostrza, przytrzymaj uchwyt trymera jedną ręką, umieść kciuk pod ostrzami i zdejmij ostrza z uchwytu.
- Aby ponownie zamocować ostrza, upewnij się, że podstawa płytki ostrzy jest osadzona na uchwycie i wciśnij je na swoje miejsce.
- Delikatnie zdmuchnij włosy znajdujące się pod ostrzami.
- Ostrza można spłukać pod bieżącą wodą.
- Upewnij się, że ostrza trymera są suche przed ponownym przymocowaniem ich do korpusu trymera.
- Po wyczyszczeniu włącz urządzenie i naoliw ostrza za pomocą kilku kropli smaru (nie jest zawarty w zestawie).

ČESKY

MULTIFUNKČNÍ ZASTŘIHOVAČ 11 v 1
MT860/1E

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

Adaptér	CA69

NABÍJENÍ PŘÍSTROJE

DŮLEŽITÉ! Používejte pouze adaptér dodávaný se zařízením.
1. Ujistěte se, že je multifunkční zastřihovač v poloze OFF (vypnuto), zasuňte zástrčku do přístroje a připojte adaptér. Před prvním použitím přístroje jej nabijete dvakrát nepřetržitě po dobu 8 hodin.
2. Zkontrolujte, zda svítí indikátor nabíjení.
3. Při plném nabití vydrží 70 minut bezdrátového používání
4. Jakmile je zastřihovač plně nabitý, indikátor nabíjení automaticky zhasne.

Multifunkční zastřihovač BaBylissMEN 11 v 1 je vybaven bateriemi Ni-MH.
Pro dosažení maximálního nabití baterií proveďte dva po sobě jdoucí nabíjecí cykly (2x 8 hodin) každé tři měsíce; dále je nutno pamatovat na to, že baterie Ni-MH dosáhnou úplného nabití až po prvních 4 nabíjecích cyklech (4x 8 hodin).

- Přesný zastřihovač
- Nastavitelný hřebenový nástavec (2 až 14 mm)
- Nastavitelný strniščový hřebenový nástavec (a až 3,5 mm)
- Zastřihovač chloupků těla
- 3 x hřebenových nástavců pro zastřihovač chloupků těla (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Detailní zastřihovač
- 2 x hřebenových nástavců obočí pro detailní zast